


产品说明书

ODA蓝牙音箱操作说明书

ODA蓝牙音箱是一款功能丰富的便携式音响，具备蓝牙连接、触摸操作和智能提醒功能。通过简单直观的UI指示灯，用户可以轻松了解音箱的状态。音箱支持蓝牙配对，方便连接手机、平板等设备。同时，音箱具有低电压报警功能。在待机模式下，音箱可自动进入休眠状态以节省电量。



一、LED状态

- 蓝牙未连接：蓝灯慢闪
- 蓝牙配对：蓝灯快闪
- 蓝牙已连接：蓝灯常亮
- 开机过程：白灯常亮
- 升级模式：紫灯闪烁
- 充电中：红灯常亮
- 充满电：绿灯常亮
- 低电压报警：红灯闪烁

二、按键操作：

- 开机：长按触摸区域2秒, LED闪烁白灯
- 关机：开机后长按触摸区域5秒
- 重启：长按触摸区域8秒
- 蓝牙配对：开机后，LED白灯会闪烁。随后，蓝灯将开始慢速闪烁，表示设备已进入蓝牙模式。此时，您可以轻触(按一下)触摸区域以进入蓝牙配对模式。如果成功进入配对模式，LED将显示蓝灯快速闪烁。这时，您可以使用手机搜索并连接名为“NEW ODA XXXX”的ODA音响。

三、提示音

- 开机：Power up
- 关机：Power down
- 蓝牙配对：Bluetooth pairing
- 蓝牙配对超时：Pairing fail
- 蓝牙断连：Disconnect
- 蓝牙已连接：Connected
- 低电量：嘟嘟嘟（降调）
- 充电：嘟嘟嘟（升调）

四、其他

- 待机：10分钟网络待机（蓝牙播放音乐可唤醒）